

AURAline

LISTA KODÓW BŁĘDÓW



Funkcje samodiagnozy

Klimatyzatory zostały wyposażone w system samodiagnozy, aby wyświetlać informacje o jednostkach.

Informacje samokontroli	Kod samokontroli luminotronu/ (Kod samokontroli lampy roboczej)	Kod samokontroli cyfrowej/ (Kod samokontroli ekranu polichromatycznego)
Wskaźnik odszraniania	Miga 1 raz/1s	Wskazuje "dF" lub miga ikona grzania
Przeciwwietrzny	Miga 1 raz/1s	Ikona silnika wentylatora nie działa
Usterka czujnika temperatury pomieszczenia	Miga 1 raz/8s	E2
Czujnik temperatury cewki	Miga 2 razy/8s	E3
Usterka zewnętrznej informacji zwrotnej	Miga 7 razy/8s	E7
Usterki czujnika temperatury rurki zewnętrznej	Miga 4 razy/8s	E1
Awaria komunikacji (EEPROM)	Miga 6 razy/8s	E6
Środowisko Ameryki Północnej poza zakresem temperatury	Miga 1 raz/1s	FF

Uwaga: Powyższe informacje dotyczące samokontroli są powszechnie stosowane w większości naszych klimatyzatorów, ale niektóre są specjalne. Możesz odwołać się do instrukcji obsługi po więcej informacji lub skontaktować się z dealerem lub autoryzowanym serwisem w celu uzyskania pomocy.