

Funkcje samodiagnozy

Klimatyzatory zostały wyposażone w system samodiagnozy, aby wyświetlać informacje o jednostkach.

Informacje samokontroli	Kod samokontroli luminotronu (Kod samokontroli lampy roboczej)	Kod samokontroli cyfrowej (Kod samokontroli ekranu polichromatycznego)
Wskaźnik odszraniania	Miga 1 raz/1s	Wskazuje "dF" lub miga ikona grzania
Przeciwwietrzny	Miga 1 raz/1s	Ikona silnika wentylatora nie działa
Usterka czujnika temperatury pomieszczenia	Miga 1 raz/8s	E2
Czujnik temperatury cewki	Miga 2 razy/8s	E3
Usterka zewnętrznej informacji zwrotnej	Miga 7 razy/8s	E7
Usterki czujnika temperatury rurki zewnętrznej	Miga 4 razy/8s	E1
Awaria komunikacji (EEPROM)	Miga 6 razy/8s	E6
Środowisko Ameryki Północnej poza zakresem temperatury	Miga 1 raz/1s	FF

Uwaga: Powyższe informacje dotyczące samokontroli są powszechnie stosowane w większości naszych klimatyzatorów, ale niektóre są specjalne. Możesz odwołać się do instrukcji obsługi po więcej informacji lub skontaktować się z dealerm lub autoryzowanym serwisem w celu uzyskania pomocy.

Tabela wyświetlania usterek dla jednostki wewnętrznej

Klimatyzatory zostały wyposażone w system samodiagnozy, aby wyświetlać informacje o jednostkach.

Treść usterki	Status wyświetlania jednostki wewnętrznej	
	Kod	Częstotliwość migania lampy operacyjnej
Awaria komunikacji między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną	F1	Miga 1 raz / świeci
Awaria czujnika temperatury otoczenia wewnątrz	F2	Miga 2 razy / świeci
Awaria czujnika temperatury cewki wewnętrznej (wlot, środek rury, wylot)	F3	Miga 3 razy / świeci
Awaria wentylatora wewnętrznego	F4	Miga 4 razy / świeci
Awaria modułu zewnętrznego	F5	Miga 5 razy / świeci
Awaria czujnika temperatury otoczenia zewnętrznego	F6	Miga 6 razy / świeci
Awaria czujnika temperatury cewki zewnętrznej	F7	Miga 7 razy / świeci
Awaria czujnika temperatury ssania sprężarki	F8	Miga 8 razy / świeci
Awaria czujnika temperatury wyładowania sprężarki	F9	Miga 9 razy / świeci
Awaria induktora prądu lub napięcia	FA	Miga 10 razy / świeci
Nieprawidłowe działanie napędu sprężarki	FC	Miga 11 razy / świeci
Brak fazy zasilania lub awaria sekwencji faz	FD	Miga 12 razy / świeci
Awaria zewnętrznego silnika DC	FH	Miga 16 razy / świeci

Uwaga: Powyższe informacje o autodiagnostyce są powszechnie stosowane w większości naszych klimatyzatorów, ale niektóre są specjalne. Możesz odwołać się do podręcznika użytkownika, aby uzyskać informacje lub skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanymi osobami serwisowymi w celu uzyskania pomocy.